

使用方法及功能介紹

Jebao 捷寶 自動餵食器

一、本餵食器電源可使用家用電源(110V) 或電池(2號4顆)

二、電源輸入後機器會自動運轉一次確認是否損壞

三、本餵食器出廠內置預設一天餵食三次(7點、12點、17點)，每次餵食三份，如不更改則設定時間即可

四、設定目前時間、餵食時間和餵食份量

※設定模式下數字會閃爍※

(1) 目前時間:

①按時鐘

②按設置

③按時鐘設定目前幾點(24小時制)

④按餐數定時 設定目前幾分

(2) 餵食時間:(每天最多可設置餵食6餐)

①按餐數時間

②按設置會顯示1(閃爍數字為餵食時間，餵食時間都為整點)

③按餐數定時設定餵食時間，如不餵食則設定“_ _”，設定好再按設置跳轉到下次餵食時間設定。重覆②、③動作設定完1~6次餵食時間

(3) 餵食份量:

①按份量

②按設置顯示1(為第一次餵食)，閃爍數字為餵食份量

③按份量設定餵食份量(1份為20g)，每次最高9份，如不落料則設定“_ _”，設定完成再按設置跳轉到下次餵食份量設定。重覆③動作設定完1~6後為設定每次餵食份量

五、返回待機畫面為下次餵食時間和第幾次餵食。如欲查詢目前時間按時鐘即可

六、每次重新輸入電源後請重新設定目前時間，餵食時間則不用

七、按手動餵食機器會自動餵食一份飼料，餵食時會鎖住面板按鍵功能

八、如待機畫面顯示“Erro”則表示有異物卡住機器餵食盤。故障排除後請重新輸入電源測試是否正常

零件分解圖



★ 內附設定方式說明貼紙，請貼於本體不易受潮處，以方便下次更改設定參考