

類地星 恆溫機 T2 說明書

特性

1. 適用淡、海水缸，一次滿足冷水及加溫兩種需求
2. 降噪技術，馬達與風扇運轉更安靜
3. 自動排氣功能，機器安裝完成後即可輕鬆運轉
4. 保險絲有電流阻斷功能，當過大電流流過時，會即切斷電源，保護主機
5. 主機介面操作簡單，當藍圈亮燈:制冷運轉、紅圈燈亮:加熱運轉、綠圈燈亮:達到設定溫度

安裝方式

1. 拔掉機器後方進出水密封套，再將進出水軟管安裝上去，通過支架將軟管固定到魚缸壁上，鎖緊螺絲，使得支架能夠夾住魚缸壁且不脫落
出廠前皆經過品質測試，如打開密封套有水流出，屬正常現象
2. 將入水網頭安裝在進水軟管上並套上入水孔棉，將出水鴨嘴安裝在出水管上。
3. 將機器放置在魚缸左側，而機器左側須預留空間進行散熱
(出廠設定為左出風口，如需更改至右邊，可依照小程式內的影片教學拆機更換方向)



1. 將水管支架拆開



2. 將軟水管穿進水管支架內



3. 順勢沿著支架彎道安裝軟水管
並拉緊，不要凹到軟水管



4. 拉緊軟水管固定住，裝回剛剛
拆下的支架部分

手動功能設定

1. 開機&關機:長按機身上方左鍵→開機，長按左鍵超過5秒→關機
2. 溫度設定:同時長按機身上方的兩個按鍵直到螢幕閃爍，再按上鍵調高溫度 或 下鍵調低溫度。
3. 手動排氣:如剛啟動機子自動排氣不順而造成停機，有可能是同時吸入過量空氣，此時可手動按下機身上方的兩個按鍵，即可排氣；或使用微信小程序選擇水泵模式內的「手動排氣」即可排氣。