

產品保證卡

產品名稱		購買日期	
顧客	姓名	電話	
	地址		
零售商	店名	電話	
	地址		
維修紀錄	日期	故障及維修說明	用戶簽名 維修人員

請保留購買憑證及此保證卡，以下敘述不屬於保修範圍內：

1. 因不依規則操作，安裝錯誤、擺放或搬運等造成的損壞
2. 用戶自行不當維修而造成的故障
3. 室內以外區域使用造成的故障
4. 不可抗拒的自然災害及人為原因造成故障
5. 額定電源(電壓及頻率)以外造成的故障。

本保證卡上各欄需由經銷商和用戶填寫並簽章，以有效取得保修期限。以上各項條款解釋權歸本公司所有。

執行標準：GB4706.67


檢驗合格 准予出厂

製造商：森森集團股份有限公司

地址：浙江省舟山市定海區馬恩街道白馬街61-79號

電話：0580-8080124

SUNSUN 魚缸自動餵食器



AK-3 SERIES

產品說明書 | 保證卡

感謝您購買森森牌自動餵食器，本產品可定時對魚兒進行自動餵食，避免不能及時給魚餵食的擔憂和煩惱，呵護魚兒的健康，使用操作簡單。適用於薄片及顆粒飼料，每次餵食量可以按照實際需要調整。


使用須知

1. 關於**開機**：按一下**⏻**即開機。
2. 關於**關機**：快按兩下**⏻**，12/24/48三個燈同時亮一下，接著滅掉，即關機。
3. 關於**電池**：根據不同投食次數可續行1-2個月。建議使用前先充飽電。
4. 關於**餵食量**：根據飼料種類及餵食量需求設置餵食口大小，使用前先在旁邊運轉測試後再安裝於魚缸上。
5. 關於**時段設定**：多次長按**⏻**手動模式即可依次選擇12/24/48小時，綠色指示燈閃爍同時進入自動餵食模式，餵食器會在設定時間進行自動餵食。
6. 關於**手動餵食**：按一下**⏻**手動模式綠色指示燈亮，即開始餵食。

安裝示意圖



1. 餵食器使用 DC 5V 供電，內置 1200mA 鋰電池。正常使用時，綠色指示燈長時間間接閃爍；充滿電時，綠色指示燈長亮；缺電時，綠色指示燈快閃。



2. 掀開飼料桶側蓋，加入2/3左右的飼料。



3. 根據餵食量需求調整飼料開口大小。


安裝時請確實把飼料孔關閉，以免魚飼料撒出來，造成不必要的浪費



特別注意


嚴禁強行轉動飼料桶，否則將導致產品損壞！

固定方式



可夾玻璃厚度≤15mm

方法一：把固定夾安裝到餵食器上，水平位置固定在魚缸壁上後拴緊固定螺絲



方法二：把平板支架裝到餵食器上，將飼料孔對準魚缸蓋的餵食孔或需要的位置，內附固定貼進行固定即可，貼膠處請保持平滑和乾燥